

ISTRUZIONI PER L'USO

(Traduzione dell'originale)

BRINKMANN-Pompe sommerse

(S)TC25...(S)TC160



Brinkmann Pumpen

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl

Tel.: +49-2392 / 5006-0 Fax.: +49-2392 / 5006-180

Con riserva di eventuali modifiche.

www.brinkmannpumps.de sales@brinkmannpumps.de

Número di ordinazione: BI3700 ITALIANO

Brinkmann – Pompe sommerse della serie (S)TC25 ... (S)TC160

Indice

| 1 | Istruzioni generali | 2 |
|---|------------------------------------|-----|
| 2 | Descrizione del prodotto | 2-3 |
| 3 | Lavoro sicuro | 4 |
| | Trasporto e deposito | |
| | Installazione è Collegamento | |
| | Messa in funzione / Disinserimento | |
| 7 | Esercizio | 6 |
| 8 | Manutenzione / Assistenza | 6 |

1 Istruzioni generali

Le seguenti istruzioni per l'uso contengono le istruzioni principali che devono essere rispettate durante le fasi di installazione, funzionamento e manutenzione. Per questo motivo le presenti istruzioni per l'uso devono in ogni caso essere lette prima del montaggio e della messa in funzione da parte dell'installatore così come dal personale tecnico responsabile e essere sempre tenute a disposizione nel luogo di impiego della machina o dell'impianto.

1.1 Simboli presenti nelle istruzioni per l'uso

Le avvertenze relative alla sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso, che se non rispettate possono comportare **pericoli per le persone** vengono contrassegnati in particolare dal seguente segnale di pericolo



Segnale di pericolo secondo ISO 3864 – B.3.1

e per avvertimenti relativi a **tensioni elettriche** con il segnale di pericolo



Segnale di sicurezza secondo ISO 3864 – B.3.6

Per istruzioni relative alla sicurezza, la cui non ottemperanza potrebbe comportare pericoli per la macchina e le sue funzioni è a disposizione la voce

ATTENZIONE

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione generale

Le pompe di questa serie sono pompe rotative pluristadio con parti di corrente in materiale sintetico PBTP. Con le loro giranti chiuse raggiungono valori idraulici ottimali con prese di forza contenute. L'albero della pompa e l'albero motore sono collegati l'uno all'altro tramite un giunto a gusci. L'ermetizzazione dell'albero della pompa avviene mediante una guarnizione ad anello scorrevole. La pompa viene protetta dalle impurità più grossolane mediante un filtro. Pompa e motore realizzano una forma compatta.

La pompa è verticale immersa, il motore deve stare verticalmente sopra la vasca mentre la parte finale deve essere immersa.

2.2 Impiego conforme all'uso previsto

Le pompe verticali immerse della serie (S)TC sono stati studiati per l'alimentazione di refrigerante di utensili a raffreddamento interno da particelle con le limitazioni della tabella 1.

Limiti di impiego (tavola 1)

| Tipo | (S)TC2540 | (S)TC63160 | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Mezzi di trasporto | Impiego industriale, emulsioni refrigeranti, olio refrigeranti e olio da taglio | | | | |
| Viscosità cine- matica del mezzo di estrzione | 25 mm ² /s | 45 mm ² /s | | | |
| Temperatura richiesta | 0 60 °C | | | | |
| Dimensioni delle particelle | 1 mm | | | | |
| Pressioni di funzionamento mass. | 21 bar | | | | |
| Portata min. | 1% di Q max. | | | | |
| Funzionamento senza liquid | Le pompe non sono adatte al funzionamento in assenza di liquido | | | | |
| Frequenza di avviamenti volte all'ora | Motoren < 3 kW | mass. 200 | | | |
| Temperatura aria di raffreddamento | 40 °C | | | | |
| Altezza di installazione | 1000 m | | | | |

ATTENZIONE

Le pompe devono funzionare nei limiti imposti dalle condizioni di progetto. L'utilizzo al di fuori di queste condizioni non è consentito. Il costruttore non è responsabile per i danni provocati quando si utilizza la pompa a in tali condizioni.

2.3 Dati tecnici

| | Pressione max. richiesta bar / | Corrente max. richiesta | Maggio- razione ¹⁾ | Racco | orda ¹⁾ STC | Profondità di immer- sione ¹⁾ | Peso ²⁾ | Potenza | Pressione acustica 3) |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Tipo | Peso spec. 1 | I/min | H mm | Ğ | 0.0 | h mm | g kg | kW | dBA / 50 Hz |
| (S)TC25 / 260 | 3,0 | 43 | 276 | G ¾ | G 1 | 260 | 9,5 | 0,38 | 58 |
| (S)TC25 / 340 | 4,8 | 45 | 276 | | | 335 | 11,5 | 0,5 | 58 |
| (S)TC25 / 430 | 6,9 | 46 | 276 | | | 430 | 12,5 | 0,63 | 58 |
| (S)TC25 / 550 | 9,1 | 47 | 314 | | | 565 | 15,5 | 1,1 | 58 |
| (S)TC25 / 805 | 12,0 | 48 | 314 | | | 810 | 18 | 1,1 | 58 |
| (S)TC25 / 810 | 15,6 | 48 | 337 | | | 810 | 26 | 1,3 | 63 |
| (S)TC40 / 260 | 3,4 | 62 | 276 | G ¾ | G 1 | 260 | 10 | 0,42 | 58 |
| (S)TC40 / 340 | 5,2 | 62 | 276 | | | 335 | 11,5 | 0,5 | 58 |
| (S)TC40 / 430 | 7,2 | 66 | 294 | | | 430 | 13,5 | 0,85 | 58 |
| (S)TC40 / 550 | 9,5 | 67 | 314 | | | 550 | 15,5 | 1,1 | 58 |
| (S)TC40 / 715 | 11,8 | 68 | 337 | | | 720 | 24 | 1,5 | 63 |
| (S)TC40 / 720 | 14,4 | 68 | 337 | | | 720 | 25 | 1,7 | 63 |
| (S)TC63 / 270 | 3,2 | 108 | 276 | G ¾ | G 1 | 275 | 11 | 0,63 | 58 |
| (S)TC63 / 350 | 4,6 | 110 | 294 | | | 340 | 13 | 0,85 | 58 |
| (S)TC63 / 440 | 6,3 | 112 | 314 | | | 440 | 15 | 1,1 | 58 |
| (S)TC63 / 560 | 9,0 | 114 | 337 | | | 565 | 24 | 1,7 | 63 |
| (S)TC63 / 745 | 11,0 | 116 | 377 | | | 755 | 27 | 1,9 | 63 |
| (S)TC63 / 750 | 12,8 | 116 | 387 | | | 755 | 30 | 2,6 | 63 |
| (S)TC160/330 | 2,5 | 260 | 314 | G 1 ½ | i | 325 | 14 | 1,1 | 58 |
| (S)TC160/430 | 4,1 | 265 | 337 | | | 425 | 22 | 1,7 | 63 |
| (S)TC160/580 | 6,0 | 270 | 377 | | | 580 | 27 | 2,2 | 63 |
| (S)TC160/740 | 8,4 | 270 | 387 | | | 735 | 29 | 2,6 | 63 |
| | | | | | | | | | |

¹⁾ Dimensioni in concordanza con pagina 5

Il motore è dotato di raffreddamento in superficie e corrisponde alle normative DIN IEC 34 e EN 60034 (Tipo di protezione IP 55).

²⁾ Peso STC = Peso TC + 2 kg

³⁾ Emissioni di rumori misurate secondo la scala DIN 45635 ad 1 m di distanza.

3 Lavoro sicuro

Le avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso, le prescrizioni nazionali in esse contenute per la prevenzione da incidenti, così come eventuali prescrizioni interne, di tipo lavorativo, industriale e di sicurezza, devono essere rispettate.

3.1 Pericoli del non ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza

Il mancato ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza può avere come conseguenza tanto il danneggiamento a persone quanto ai macchinari La non ottemperanza delle istruzioni per la sicurezza può condurre alla perdita di tutte le pretese di indennizzo.

Più precisamente, la non osservanza delle istruzioni per la sicurezza può **per esempio** avaere come conseguenza:

- Guasto a funzioni importanti della macchina o dell'impianto
- Fallimento dei metodi prescritti per la manutenzione e l'assistenza
- Pericolo per persone di contaminazione di tipo elettrico, meccanico e chimico
- Pericolo per l'ambiente a motivo delle perdite di materiale inquinante

3.2 Metodi di funzionamento non consentiti



- La pompa non deve essere utilizzata in ambienti potenzialmente esplosivi.
- La pompa e la tubazione di scarico non sono progettate per sostenere pesi di alcun tipo e non devono essere utilizzate come scalino.

3.3 Rischi residui



Rischio di lesioni!

Esiste il rischio di ferirsi durante l'installazione o la rimozione della pompa. Adeguati strumenti di sollevamento devono essere utilizzati.

Rischio di bruciature!

La pompa deve essere sufficientemente raffreddata prima di incominciare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e installazione.

3.4 Qualificazione e formazione del personale

Il personale di servizio, assistenza, ispezione e addetto al montaggio deve possedere la qualificazione corrispondente a questo genere di lavori. Il settori di responsabilità, la competenza e il controllo del personale devono essere precisamente regolate dall'imprenditore. Se non sussistono le conoscenze necessarie da parte del personale, allora questo deve essere addestrato e istruito. Ciò può avvenire, in caso fosse necessario, su commissione dell'utente della macchina attraverso il produtto-re/fornitore. Inoltre l'utente deve assicurare che il contenuto delle istruzioni per l'uso venga compreso pienamente dal personale.

3.5 Istruzioni sulla sicurezza per l'utente

- Se pezzi della macchina, caldi o freddi, possono implicare pericolo, tali pezzi devono essere protetti dal contatto durante la fase di montaggio.
- Non può venire omessa la protezione da contatto per pezzi semoventisi (come nel caso dei giunti).
- Perdite (p.es. guarnizione all'albero) di prodotti di estrazione pericolosi (che siano p. es. esplosivi, velenosi, roventi) devono essere evitate, di modo che non sussista pericolo per le persone e per l'ambiente. Devono venir rispettate le normative di legge.
- Pericoli derivanti da energia elettrica sono da evitare (dettagli relativi vedi p.es. le prescrizioni del DVE e degli imprenditori pubblici di alimentazione elettrica).
- La stabilità della pompa non è assicurata se non è montata in maniera adequata sulla vasca.
- Le filettature sul motore NON DEVONO essere utilizzate per sollevare la pompa completa e il gruppo motore.

3.6 Istruzioni sulla sicurezza per lavori di manutenzione, ispezione e montaggio

Di massima i lavori alla macchina devono essere eseguiti solo in stato di fermo. I procedimenti descritti nelle istruzioni per l'uso per il disinserimento dell'apparecchio devono essere rispettate.

Pompe o dispositivi delle pompe che aumentano i rischi per la salute devono venire decontaminati.

Direttamente dopo il termine dei lavori devono venire applicati o messi in funzione tutti i dispositivi di difesa e di protezione.

Prima del riavvio devono venir rispettati i punti riportati nella sezione "Messa in funzione".

3.7 Segnali applicati sulla pompa

Le istruzioni direttamente apposte sull'apparecchio come p.es.

- Freccia del senso di rotazione
- Segnale per collegamenti mezzi fluidi devono essere assolutamente rispettate e tenute in uno stato che risulti chiaramente leggibile.

3.8 Cambiamenti arbitrari e realizzazione di pezzi di ricambio

Trasformazioni o cambiamenti della macchina sono consentite solo previo accordo con il produttore. Pezzi di sostituzione originali e accessori autorizzati dal produttore salvaguardano la sicurezza. L'impiego di altri pezzi può comportare la responsabilità delle eventuali conseguenze di cui sopra.

4 Trasporto e deposito

Proteggere le pompe da danneggiamenti durante il trasporto.

La pompa può essere trasportata solo in posizione orizzontale, ganci o cavi devono essere posizionati sul motore e sulla parte finale della pompa. Non utilizzare l'albero della pompa per collegare strumenti di trasporto come cavi o ganci.

La pompa deve essere scolata prima dell'immagazzinaggio. Depositare le pompe in ambienti protetti e asciutti e proteggerle dalle infiltrazioni di corpi estranei. La temperatura di immagazzinamento deve rimanere al di sopra del punto di congelamento!

5 Installazione è Collegamento

5.1 Installazione meccanica


Durante qualsiasi operazione di montaggio e smontaggio la pompa deve essere sempre messa in sicurezza con cavi per evitare la caduta. Le pompe devono essere fissate bene. Tubazioni, vasche e pompa devono essere montate senza essere sotto tensione.

L'entrata del liquido ha luogo sul lato frontale del dispositivo di pompaggio in immersione. La distanza tra l'imbocco di aspirazione e il fondo del serbatoio va scelta in misura sufficiente da garantire che a liquido di raffreddamento sporco e ad arresto prolungato della pompa l'imbocco di aspirazione non venga ostruito dalle sostanze solide ivi depositatesi.

Eventuali perdite vengono raccolte in un'apposita camera e vengono ricondotte nel serbatoio attraverso lo scarico delle perdite, disposto al di sotto della flangia. In fase di montaggio occorre accertarsi che l'alesaggio dell'uscita delle perdite rimanga libero

Per il raggiungimento della portata massima si raccomanda di selezionare per le tubazioni possibilmente l'ampiezza nominale della boccola filettata. Andrebbero applicate le tubazioni di tipo arcuato (non vanno utilizzate quelle ad angolo)!

Le tubazioni da installare devono essere adatte alla pressione idraulica presente.



ATTENZIONE

Coppia massima di serraggio per il collegamento del tubo è

| | Raccorda | Ghisa | Bronzo | Acciaio |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| Tipo | G | grigia | | CrNi |
| TC2563 | G ¾ | 80 Nm | 40 Nm | 160 Nm |
| STC2563 | G 1 | 90 Nm | | |
| TC160 | G 1 ¼ | 120 Nm | 60 Nm | 240 Nm |
| STC160 | G 1 ¼ | 120 Nm | | |

Quando viene installata lo spazio attorno alla pompa deve garantire un raffreddamento idoneo al motore.

Non sorreggere la tubazione di mandata attraverso i bocchettoni a pressione.

5.2 Allacciamento elettrico



Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica e i componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi che la pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere avviata. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera.

Ai sensi della norma europea EN809 è necessaria l'installazione e la corretta configurazione di una protezione da sovraccarico del motore tarata sulla corrente a pieno carico indicata sulla targhetta della pompa.

È responsabilità dell'operatore decidere o meno se installare ulteriori dispositivi di sicurezza.


5.2.1 Tensione



Tensione e frequenza di alimentazione devono corrispondere a quanto specificato sulla targhetta. La pompa deve essere cambiato in modo tale da garantire un collegamento elettrico resistente nel lungo periodo. Stabilire un resistente collegamento di messa a terra.

Il cablaggio elettrico deve essere realizzato sulla scorta dello schema di allacciamento riportato all'interno della custodia della morsettiera (vedere sopra per esempi di schemi di allacciamento):

Schema di allacciamento p.es.



Collegamento a stella 3 x 400 V, 50 Hz ovvero 380-420 V, 50 Hz



Collegamento a triangolo 3 x 230 V, 50 Hz ovvero 220-240 V, 50 Hz Controllare che all'interno della morsettiera non vi siano corpi estranei, sporco, particelle e umidità.

Montare il coperchio della morsettiera sul motore chiudendo ermeticamente per evitare l'ingresso di polvere e umidità e chiudere tutte le porte di cablaggio inutilizzate.

ATTENZIONE

Se si utilizzano degli azionamenti a frequenza variabile possono insorgere dei segnali di disturbo. La presenza di tensione di alimentazione non sinusoidale proveniente da un azionamento a frequenza variabile può comportare un aumento delle temperature del motore.

6 Messa in funzione / Disinserimento

6.1 Messa in funzione

ATTENZIONE

Dopo il collegamento elettrico chiudere la morsettiera, accendere brevemente il motore (30 sec.) e verificare il senso di rotazione.

Osservare la freccia del senso di rotazione situata sul cofano del ventilatore!

Il senso di rotazione può essere modificato scambiando due cavi di allacciamento.

6.2 Disinserimento

Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere dall'alimentazione scollegata elettrica componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi la che pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere avviata.


Aprire le morsettiere e staccare i collegamenti elettrici.

Svuotare le pompe dal mezzo di trasmissione.

7 Esercizio

Livello del liquido

Inserendo la pompa (S)TC, il livello minimo del liquido non dev'essere meno di 55 mm.





Nel caso di grippaggio il motore deve essere staccato dall'alimentazione (vedi punto 6.2 Disinserimento) prima di procedure allo smontaggio della pompa.

8 Manutenzione / Assistenza

ATTENZIONE


La superficie del motore deve essere tenuta pulita. L'albero motore ruota in cuscinetti a sfera autolubrificanti (con grasso speciale e giochi maggiorati) che non richiedono manutenzione.

9 Disturbi, cause e rimozione

| Disturbi | Cause | Rimozione |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il motore non funziona, nessun rumore | Interruzione dell' alimentazione di elettrica in almeno due cavi | Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione |
| | La protezione di sovraccarico è scattata | Verificare il sovraccarico |
| Il motore non funziona, ronzio | Interruzione in una conduttura dell'ali-mentazione di corrente | Vedi sopra |
| | Girante guasta Cuscinetto guasto | Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto |
| La protezione di sovraccarico scatta | Bloccaggio meccanico della pompa Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento | Controllare i componenti idraulici della pompa Controllare l'applicazione |
| Il motore utilizza troppa corrente | Senso di rotazione errato | Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione |
| | Pompa sporca Attrito meccanico | Pulire la pompa Riparare la pompa |
| Il motore si surriscalda | Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli) | Vedi sopra L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta |
| | Raffreddamento insufficiente | Controllare il flusso d'aria della ventola del motore |
| La pompa non carica | Stato del fluido troppo basso guasto del dispositivo di pompaggio Conduttura intasata | Riempire con il fluido per l'estrazione Sostituire il dispositivo di pompaggio Pulire la conduttura |
| Quantità estratta e pressione insufficienti | Senso di rotazione errato | Cambiare il senso di rotazione, scambiando due cavi elettrici di collegamento |
| | Pompa sporca Dispositivo di pompaggio usurato | Pulire la pompa Sostituire il dispositivo di pompaggio |
| Portata o pressione non corretta | Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli) | L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta |
| Rumori/vibrazioni durante il funzionamento | Corpi estranei nella pompa Girante danneggiata Cuscinetto/bussola danneggiato/a | Rimuovere i corpi estranei Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto/la bussola |

10 Ricambi

10.1 Elenco dei ricambi per pompe sommerse delle serie (S)TC25 ... (S)TC160



| 85 | Bocchettone di collegamento STC | | |
|----|---------------------------------|-----|------|
| 86 | Tappo filettato STC | DIN | 908 |
| 87 | Anello di tenuta STC | DIN | 7603 |
| 88 | Vite cilindrica STC | DIN | 912 |
| 89 | Rondella elastica STC | DIN | 7980 |
| 90 | Anello torico STC | | |

Pos Denominazione

- 1 Statore con avvolgimento
- 2 Flangia del motore
- 3 Scudo
- 4 Albero motore con rotore
- 5 Morsettiera
- 6 Ventola
- 7 Cofano del ventilatore
- 8 Guarnizione piatta
- 9 Anello torico
- 10 Anello dentellato fino a 1,1 kW
- 10 Anello di sicurezza a par 1,3 kW DIN 471
- 11 Vite a spirale a partire da 1,3 kW DIN 7985
- 12 Cuscinetto a sfere DIN 625
- 13 Cuscinetto a sfere DIN 625
- 14 Vite cilindrica DIN 84
- 15 Vite prigioniera con collare
 - fino a 1,1 kW
- 15 Vite cilindrica con ISK DIN 912 a partire da 1,3 kW
- 6 Spina cilindrica DIN 7
- 17 Anello di sicurezza DIN 472
- 18 Anello di sicurezza DIN 471
- 19 Vite cilindrica con ISK DIN 912
- 20 Disco del compenso a par 1,3 kW
- 21 Anello torico a par 1,3 kW
- 22 Anello torico a par 1,3 kW
- 50 Corpo della pompa
- 52 Albero della pompa
- 53 Diffusore
- 54 Coperchio del diffusore
- 56 Stadio del cuscinetto
- 57 Girante
- 58 Anello destanziale (Diffusore)
- 61 Manicotto di scorimento
- 62 Rondella di supporto
- 66 Rondella di supporto GLRD
- 67 Rivestimento della pompa
- 68 Filtro
- 69 Giunto
- 70 Protezione del giunto e viti M5
- 72 Anello torico
- 73 Anello di tenuta dell'albero radiale
- 74 Guarnizione ad anello scorrevole
- 75 Anello dentellato
- 77 Vite esagonale DIN 933
- 82 Balestra a disco DIN 6888
- 83 Anello destanziale in caso di stadi a vuoto per prof. di immersione particolari
- 84 Manicotto distanziatrice in caso di stadi a vuoto per prof. di immersione particolari

10.2 Indicazioni per ordinare i ricambi

Pezzi di sostituzione, ottenibili dalla fabbrica.

Pezzi standard sono, secondo il modello, reperibili nei negozi specializzati.

L'ordinazione di pezzi di ricambio riguarda:

1. Tipo di pompa p.es. TC40 / 430

2. Nr. di pompa

p.es. 08153700

L'anno di fabbricazione è parte integrante del numero della pompa.

3. Tensione, frequenza e prestazione

Pos. 1, 2 e 3 dedotta dalla targhetta di fabbrica

4. Pezzo di sostituzione con Pos. Nr. p.es. Girante Pos. 57

11 Istruzioni per la riparazione / Sostituzione della guarnizione ad anello scorrevole

- Disinserire elettricamente e meccanicamente la pompa dalla rete.
- 2) Togliere la protezione del giunto (70) e le viti M5. Rimuovere il guscio del giunto (69.1, 69.2) e la spina cilindrica (76).
- Svitare e rimuovere il rivestimento della pompa (67) servendosi di una pinza tubolare (chiave a nastro). ATTENZIONE! Filettatura sinistra!
- 4) Rimuovere il coperchio del diffusore inferiore (54) dal rivestimento della pompa (67). Estrarre la sezione della pompa insieme all'albero (52) dal corpo della pompa (50).
- 5) Togliere l'unità rotante della guarnizione ad anello scorrevole (74.1 74.5) dall'albero della pompa (52) e pulire l'albero della pompa. Fare attenzione che l'alesaggio per la spina cilindrica (76) sia priva di sbavature e che la superficie scorrevole dell'anello di guarnizione dell'albero (73) non sia danneggiato.
- 6) Allontanare l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole (74.6 74.7) dal corpo della pompa (50).

Pulire le sedi della guarnizione!

 Montare la nuova guarnizione ad anello scorrevole:

Le superfici scorrevoli della guarnizione devono essere esenti da sporco e grasso. Umettare omogeneamente l'anello di tenuta (74.7) con acqua Pril e sospingere l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole all'interno del corpo della pompa (50). Far scivolare sopra l'albero della pompa (52) l'unità rotante della guarnizione ad anello scorrevole (74.1-74.5).

Attenzione la Rondella di supporto (66) deve essere montata prima dell'inserimento dell'unità della guarnizione ad anello scorrevole.

8) Prima del montaggio del dispositivo di pompaggio, lubrificare leggermente i bordi di tenuta dell'anello di tenuta dell'albero radiale (73). Inserire l'albero della pompa (52) insieme al dispositivo di pompaggio attraverso l'anello di tenuta dell'albero radiale (73) all'interno del corpo della pompa (50). 9) Montare il guscio del giunto (69.1) con la spina cilindrica (76) sull'albero. Montare il guscio del giunto (69.2). Avvitare ancora le viti cilindriche (78) con le rondelle di bloccaggio (79) in modo tale da permettere che l'albero della pompa (52) possa ancora girarsi. A tal fine provvedere a che il torchio dell'albero del motore (4) corrisponda alla scanalatura del guscio del giunto (69.1).


Successivamente spingere l'albero della pompa (52) contro l'albero del motore (4) (Gioco = 0) e fissare le viti cilindriche (78).

- 10) Inserire il coperchio del diffusore inferiore (54) nel centraggio, in maniera tale che la superficie frontale della lamiera sia rivolta verso la direzione della girante (57). Oliare l'anello toroidale (72) e la filettatura esterna del corpo della pompa (50). Inserire l'anello toroidale (72) nella scanalatura del corpo della pompa (50) ed avvitare il rivestimento (67) e serrare quindi servendosi di una pinza tubolare (chiave a nastro). ATTENZIONE! Filettatura sinistra!
- 11) Introdurre la protezione del giunto (70) e serrare le viti M5.
- 12) Collegare elettricamente e meccanicamente la pompa ad immersione.

Alla rimessa in servizio della pompa, osservare il senso di rotazione!

Momento di avvitamento dei collegamenti a vite

| Corona - Ø | M4 | M5 | М6 | | M12 |
|------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------|
| Classi di | 4.8 | 4.8 | 8.8 | | 8.8 |
| resistenza | | | | | |
| Coppia | 1 | 2 Nm | 4,5 | 15 Nm | 30 Nm |
| motrice di | Nm | Pos. 14 | Nm | Pos. 77 | Pos. 88 |
| attrazione | | 3 Nm | | 20 Nm, | |
| (Nm) | | Pos. 15 | | giunto | |



12 Smaltimento

Per lo smaltimento della pompa o dei materiali di imballo devono essere rispettate le regole di smaltimento locali e nazionali.

Prima del suo smaltimento la pompa deve essere drenata e se necessario decontaminata.

13 Dichiarazione di conformità alle direttive CE

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ITALIANO



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità alle direttive CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / costruttore

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designazione del prodotto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Pompe sommerse

Typ / Type / Tipo (S)TC25 ... (S)TC160

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States: Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

Il prodotto quì descritto è conforme alle seguenti normative approvate dagli stati membri della CEE:

2006/42/EG Richtlinie für Maschinen

2006/42/EC Council Directive for machinery

2006/42/CEE Directive du Conseil pour les machines

2006/42/CEE Direttiva sulle macchine

2004/108/EG Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit **2004/108/EC** Council Directive for Electromagnetic compatibility

2004/108/CEE Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique

2004/108/CEE Compatibilità elettromagnetica

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EG all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2006/95/EG.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" ont été respectés.

Nel rispetto dei rischi elettrici potenziali come riportato nell'appendice n° 1.5.1. della direttiva macchine 2006/42EG tutte le protezioni di sicurezza devono essere effettuate in accordo con la direttiva bassa tensione 2006/95/EG.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes: La conformità prescritta dalla direttiva è garatita dall'adempimento a tutti gli effetti delle norme segenti:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Norma CE omologata

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2006/AC :2010 EN 61000-3-2 :2006/A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013 EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Norme nazionali: EN 60034-1:2010/AC:2010

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten. The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed. Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Le indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione per l'installazione e l'avviamento devono essere rispettate.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 11.08.2015

Norbert Burkl Leiter Qualitätsmanagement / Manager of quality management / Directeur de gestion de la qualité /

Direttore di gestione di Qualità

Dr. H. Abou Dayé

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation / Mandatario di documentazione

BI3700 Edizione 08/2015 Parte 10 di 10